Manual de instrucciones

S 20 Aspirador de polvo

SW 15/SW 20
SW 25 KW Aspirador polvo y agua

Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de utilizar la máquina.

S20 / SW15/SW20







Instrucciones de uso

Estas instrucciones han sido elaboradas para el usuario del aspirador.

1. Familiarícese con los componentes, las instrucciones de seguridad y de funcionamiento así como las recomendaciones de mantenimiento mencionadas en este manual.
2. Esto le permitirá optimizar el uso, mantenimiento y prestaciones de su máquina y mantenerla en perfecto estado a lo largo de su vida útil..

¡El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debidos a un mal uso de la máquina!

¡Lea cuidadosamente las instrucciones de uso!



1. Normas de seguridad

Para su propia seguridad

Antes de usar la máquina, lea las instrucciones cuidadosamente. Deben encontrarse disponibles para el usuario de la máquina.
El aspirador debe ser usado solamente por personas que han sido entrenadas al respecto y autorizadas a utilizarlo.

¡Atención! Este aspirador no debe ser utilizado para limpiar superficies en las que haya sustancias inflamables, venenosas, cáusticas, irritantes o que representen peligros para la salud.

General

El uso de este aspirador está sujeto a las normas vigentes.
Además de respetar las normas de este manual y las normas internacionales de seguridad en el trabajo, recomendamos respetar las normas no escritas para la seguridad relacionadas con la buena práctica e higiene en el trabajo.

Uso apropiado

- Este aspirador debe ser usado únicamente con bolsa de papel. Cuando se aspire únicamente polvo se usará con bolsa y cuando se vayan a aspirar líquidos, se sustituye por el flotador dentro del depósito.
- Cualquier otro uso es inapropiado. El fabricante no se hacen responsable por daños debidos a uso inapropiado de la máquina. El usuario es el único responsable en caso de mal uso de la máquina.
- Ponga especial atención en respetar las normas de uso, mantenimiento y reparaciones como parte de un uso apropiado.
- Las normas de prevención de accidentes y otras normas conocidas de salud y seguridad en el trabajo deben ser respetadas.
- Cualquier cambio en el aspirador tendrá como resultado la negativa del fabricante a hacerse caso de garantías o responsabilidades por daños que puedan ocurrir como resultado de dichos cambios no autorizados.
- Compruebe que la máquina va a ser utilizada en el tipo adecuado de superficie.
- Compruebe que las ruedas no dañan la superficie, como en el caso de algunos suelos plásticos.

Responsabilidades

El operario de la máquina es informado que el aspirador sólo debe ser usado de acuerdo con las instrucciones. De no usarse adecuadamente, el resultado será responsabilidad por propia cuenta y riesgo del operario. En tal caso, el fabricante declina toda responsabilidad.

Peligros a tener en cuenta

- Tenga cuidado al llevar la máquina sobre juntas o escalones .Las ruedas pueden resultar dañadas o la máquina podría caerse por las escaleras.
- Cuando transporte la máquina en un ascensor o elevador, tome las precauciones oportunas.

Servicio técnico autorizado

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por personal técnico cualificado.

Primer uso

- El representante del fabricante o el responsable de la puesta en el mercado proporcionará normalmente las instrucciones pertinentes para el primer uso de la máquina.
- Cuando este no sea el caso, el propietario será el responsable de dar las debidas instrucciones a los usuarios.

2. Componentes

Vista general con accesorios S20/SW15/SW20

1. Empuñadura
2. Soporte del cable
3. Soporte del accesorio externo (S20)
4. Interruptor
5. Conector de manguera
6. Enganche de la cubierta
7. 5 ruedas giratorias
8. Carcasa del motor con aislamiento acústico
9. Cable
10. Cuba

a) Conector de la manguera
b) Manguera de aspiración
c) Tubos (2)
d) Accesorio de doble uso (moqueta / suelo duro)
e) Filtro
f) Cestillo con filtro
g) Bolsa de papel
h) Accesorio para tapicerías
i) Flotador
j) Accesorio para lugares estrechos

www.cleanfix.es

3. Modo de empleo

S20/SW15/SW20 & SW 25KW con bolsa de papel

El aspirador no debe ser usado para limpiar superficies con polvo o sustancias inflamables, venenosas, cáusticas, tóxicas, o irritantes. Aspirar esa clase de sustancias es peligroso para la salud del operario y los que le rodean.

Cambiando la bolsa de papel

A. El aspirador está equipado con una bolsa de papel de doble capa para los desperdicios. Dicha bolsa garantiza unas prestaciones óptimas de aspiración. Para cambiarla, tire del anclaje (6) hacia arriba y retire la cubierta del motor (8).
B. Retire el cestillo con filtro (f) o el flotador (i). Si la unidad ha sido usada para aspirar líquidos justo antes, asegúrese de haber secado tanto el interior como la manguera para evitar goteos sobre la bolsa de papel. Retire el filtro (e) antes de aspirar líquidos.
C. Estire y abra la nueva bolsa totalmente y coloque el anillo de goma alrededor de la parte interior del conector de la manguera. (5).
D. Inserte el cestillo con filtro en su lugar (f).
E. Coloque la cubierta del motor (8) en su lugar ajústela presionando la pestaña (6) de vuelta en la posición de cerrado.

Desenrolle totalmente el cable de la carcasa y coloque los accesorios necesarios en el tubo.
Ahora accione el interruptor y proceda con la limpieza.

Atención

Para un mejor resultado, se puede añadir un accesorio consistente en un cepillo sacudidor eléctrico. (Sólo en S 20).

Utilización del SW15/SW20/SW25KW para aspiración de líquidos (con flotador interno)

¡Nunca aspire líquidos peligrosos, explosivos o inflamables!

Cuando trabaje con el flotador interno para aspirar líquidos, retire el filtro (e).
El filtro se estropeará inmediatamente si se humedece.
Usando el accesorio con flotador, el aspirador está preparado para aspirar líquidos. El flotador impide que se llene en exceso el tanque al taponar el orificio de aspiración. Si el depósito se llena, la máquina dejará de aspirar.
Unwind the mains cable completely from the motor housing.
Desenrolle totalmente el cable de la carcasa y coloque los accesorios necesarios en el tubo.
Ahora accione el interruptor y proceda con la limpieza.

4. Utilización como aspirador de líquidos con boquilla rígida

- Conecte la manguera **(3)** al conector **(5)** del depósito.
- Monte los tubos **(21)** y conéctelos a la manguera **(3)**.
- Conecte la boquilla **(17)** a los tubos **(21)**.
- Listo para funcionar.

5. Después de su uso / Limpieza y mantenimiento

- Apague el aspirador.
- Desenchúfelo de la corriente.
- Limpie el depósito con agua limpia.
- Limpie el aspirador con una bayeta húmeda.

Si lleva a cabo un buen cuidado de su aspirador, se mantendrá en buenas condiciones de uso y funcionamiento durante toda su vida útil.

- Nunca use agua a presión para limpiar el aspirador.
- Use sólo accesorios y recambios originales.
- Las reparaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por un técnico especialista que haya sido entrenado al respecto.

6. Resolución de problemas

CAUTION!

¡Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento con la máquina, desconectarla de la corriente!

WARNING!

Únicamente lleve a cabo las operaciones descritas en este manual.

Deje en manos del servicio técnico autorizado la realización de mantenimientos y reparaciones, especialmente de componentes eléctricos.
La lista siguiente le puede ayudar a detectar y resolver por sí mismo algunos problemas sencillos:

Disturbance	Reason	Removal
La máquina no funciona	➔ No está enchufada (2)	● Compruebe el enchufe
Aspiración deficiente	➔ La manguera (b) o el terminal están obstruidos o la bolsa (g) está llena..	● Retire la obstrucción o cambie la bolsa
	➔ Cubierta del motor (1) mal cerrada	● Cierre la cubierta del motor correctamente

¡Si el problema persiste después de intentar solucionarlo siguiendo estas instrucciones, contacte con el servicio técnico!

7. Almacenamiento

Cuando la máquina no se esté utilizando, debe ser almacenada en un lugar seco bajo condiciones normales de almacenamiento. No almacenar la máquina a temperaturas por debajo de 0ºC.

www.cleanfix.es

Características técnicas

	S20	SW15	SW20	SW25KW
Tensión de red	230-240V/50Hz 5A	230-240V/ 50Hz 5A	230-240V/50Hz5A	230-240V/50Hz 5A
Motor de aspiración	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Depresión	200mbar	190mbar	190mbar	190mbar
Capacidad bolsa	10 lt	6 lt	10lt	18 lt
Capacidad depósito		9 lt	14.5 lt	26 lt
Longitud cable	10 m	10 m	10 m	10 m
Diametro	380 mm	380mm	380 mm	400 mm
Altura	595 mm	500 mm	595 mm	840 mm
Peso sin accesorios	8 kg	9.3 kg	9.8 kg	12.3 kg
Ancho de trabajo	27cm	27cm	37cm	37cm

◆ Las características técnicas están sujetas a cambios debido a las posibles mejoras que se implementen en el futuro

www.cleanfix.es

cleanfix®
Swiss Made Quality.

CLEANFIX SISTEMAS DE LIMPIEZA, S.L.

Pol Bergondo R10 B
15165 – Bergondo (A Coruña)

Tlf. 981970250
Fax. 981970257

www.cleanfix.es
info@cleanfix.es